



Automatisk Vattentimer

Användarmanual

1. Introduktion

Tack för att du valde Rain Bird.

Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner fullt ut.

Din Timer kan programmeras före eller efter installation. Första gången rekommenderar vi att du programmerar den först och därefter installerar den till din kran. Följ instruktionerna nedan.

A: "Tim" vred(svarta yttervredet). Har två funktioner:

- 1) Du ställer först tiden på den inbyggda klockan
- 2) Därefter använder du den för att ställa starttid för din bevattning. (1 till 24.00)

B: "Bevattningstid"(det vita inre vredet). Har två funktioner.

- 1) Att ställa bevattningstid från 30 sekunder till 2 timmar
- 2) Du kan också manuellt starta bevattning, där du själv bestämmer bevattningstiden

C: "Antalet starter av bevattningen(lilla vita knappen). Har tre funktioner.

- 1) Du kan bestämma hur många starttider du vill ha.
- 2) Du kan bestämma första bevattningsdag, och därefter hur ofta, varannan dag eller mer.
- 3) Du kan kontrollera tiden på den inbyggda klockan.

D: "manuell/ första dagen" tryckknapp. Har två funktioner.

- 1) Du kan bestämma första bevattningsdag och därefter hur ofta, varannan dag eller mer
- 2) Du kan också starta bevattningen manuellt, efter förinställd bevattningstid.

E: LED- lampan. Har fyra funktioner. Den indikerar:

- 1) Felaktig position av något vred (1 blinkning per sekund).
- 2) Svaga batterier (1 blinkning varannan sekund).
- 3) Rätt inställning av gällande tid (lyser i tio sekunder). Vid batteribyte.
- 4) Rätt inställning av gällande tid (lyser konstant). När du vill kontrollera den inbyggda klockan.

2. Programmering

2.1 Inställning av gällande tid.

Ställ det svarta vredet på gällande tid, innan du sätter i batterierna.

Notering: Du kan inte ställa in minuter.

Exempel: Om klockan är 07:10(AM). Ställ vredet i position 7, enligt figur (se pilen).

Sätt sedan i batterierna. Ta bort batteriluckan (F) och sätt i batterierna på insidan. Sätt tillbaka batteriluckan i Timern och se till att det är ordentligt stängt. När batterierna är installerade så kommer LOW BATT./SET CLOCK lampan (E) att lysa i cirka 10 sekunder. Detta bekräftar att den gällande tiden i den inbyggda klockan överensstämmer med det yttre svarta vredet (A). Du kan nu programmera din automatiska bevattning.

Viktigt:

- Använd endast 2x 1,5V alkaliska batterier. (Typ AALR6)
- Använd inte laddningsbara batterier.
- Se till att batterier och batteriluckan är torra och rena.
- Observera +/- läget enligt det vita klistermärket.
- Om du tar bort batterierna, kommer den inbyggda klockan tappa gällande tid. Se till att det yttre vredet alltid ställs in på gällande tid, när du byter batterier.

2.2 Programmera din automatiska bevattning

För att ställa in automatiken så måste du definiera:

- Tiden för första bevattningen (starttid).

- Hur länge det ska vattna (bevattningstid).
- Hur ofta det ska vattna (antalet gånger).

2.2.1 Programmera starttid

Ställ det svarta vredet (A) på din önskade starttid.

Timmen ska vara exakt under pilen.

Det svarta vredet (A) är markerat med 1-timmes ökningar.

Notering: Eftersom du inte kan ställa minuter för gällande tid, så kan det bli viss försening på starttiden.

Exempel: Om du ställt in den gällande tiden på 12:00, när klockan var 12:10, så kommer bevattningen att starta 07:10 om du satt en starttid till 07:00.

2.2.2 Programmera bevattningstid

Ställ bara det vita vredet (B) på önskad bevattningstid under pilen. I vårt exempel är bevattningstiden 3 minuter.

2.2.3 Hur ofta det ska vattna

Du kan välja mellan var 8: e timma/var 12: e timma/en gång om dagen/varannan dag/var tredje dag eller en gång i veckan.

Timer markering	förklaring
8h	vattnar var 8: e timma
12h	vattnar var 12: e timma
24h	vattnar 1 gång per dag
2 days	vattnar varannan dag
3 days	vattnar var tredje dag
7 days	vattnar 1 gång per vecka.

Om du väljer var 8:e, var 12:e eller en gång per dag, bara ställ vredet © på önskat läge.

Om du väljer varannan dag, var tredje dag eller en gång per vecka. Måste du definiera första bevattningsdag. För att programmera första bevattningsdag, ställ knappen (C) på "1st Day Reset".

Sedan kan du bestämma om första bevattningsdagen ska vara idag, imorgon eller i övermorgon. Tryck på knappen "Manual/1st Day" (D). Enligt tabellen nedan.

Åtgärd	Resultat
Tryck på knappen 1 gång	Första bevattningen blir idag
Tryck på knappen 2 gånger	Första bevattningen blir imorgon
Tryck på knappen 3 gånger	Första bevattningen blir i övermorgon

När detta är gjort, placera knappen (C) på din önskade bevattningsfrekvens. (2 days/ 3 days/ 7 days).

Exempel: Idag är det tisdag, och du vill vattna en gång i veckan på torsdagar.

- Ställ knappen (C) på "1st Day Reset"
- Tryck tre gånger på knappen "Manual/ 1st Day" (D), för att gå från tisdag (ett tryck) till onsdag (två tryckningar) till torsdag (tre tryckningar). LED lampan ska blinka varje gång du trycker på knappen.
- Ställ sedan knappen (C) på "7 Days".

Nu är din Timer programmerad för automatisk bevattning och färdig för installation på din vattenkran.

3. INSTALLATION

3.1 Generell information

Din Rain Bird WTA 2875 Timer kan installeras direkt på en standard vattenkran (3/4" eller 21x27). Du kan ansluta en slang under Timern genom att använda den svarta quick koppling adaptorn (H), som är med i lådan. Se till att den svarta gummitätningen är korrekt placerad innan du skruvar fast den.

Viktigt:

- Placera din Timer endast i vertikalt läge.
- Se till att filtret är korrekt placerat i plastmuttern (G).
- Använd inga kemiska produkter eller gängtape på gängorna när du installerar Timern till din kran. Filtret har en inbyggd tätning som skyddar mot läckage.
- Börja med att skruva fast plastmuttern (G) för hand på din kran.
- Varning: Muttern ska enkelt kunna skruvas på kranen minst två varv. Om inte, så är inte Timern rätt i kranens gängor. Skruva av och försök igen försiktigt.

– Efter minst två varv så ska muttern börja göra lite mer motstånd. Dra den ytterligare ett varv för hand. Använd inga verktyg, vilket kan resultera i skadade gängor.

– Varning: Om du ansluter en slang under Timern, dra inte i slangen: det kan skada Timern.

Manuell vattning

Du kan också starta manuell bevattning:

Valmöjlighet 1: Bevattna med manuell stopp.

Om du vill bevattna under en obegränsad tidsperiod, ställ det vita vredet (B) på "ON" under pilen. Bevattningen kommer att starta med två sekunders fördröjning.

Varning: Denna manuella start kräver att du stänger av manuellt. Bevattningen kommer att fortsätta tills du ställer vredet i läge "OFF", eller till ett läge för automatisk bevattning (bevattningstid).

Valmöjlighet 2: Bevattna med automatiskt stopp.

Om du önskar vattna med automatiskt stopp, med samma bevattningstid som du använder vid automatisk bevattning (30 sekunder till 2 timmar). Tryck på den lilla vita knappen (D) markerad "Manual/ 1st Day" en gång. Bevattning kommer att börja och stänga automatiskt efter den inställda bevattningstiden.

3.2 KONTROLLERA KLOCKAN

Om du vill vara säker på att den inbyggda klockan överrensstämmer med den gällande tiden, ställ knappen (C) på "CHKCLK". Ställ sedan det svarta vredet (A) på gällande timme, under pilen. Om den inbyggda klockan är rätt inställd så kommer LED (E) lampan lysa konstant.

3.3 BLINKANDE LED-LAMPA/ VARNING

Om "LOW BATT/ SET CLOCK" LED-lampan blinkar:

– Blinkar en gång per sekund: Något av vreden (A,B eller C) är ställt i fel läge mellan två markeringar.

– Blinkar varannan sekund: Batterierna börjar ta slut. Ersätt dem med två st helt nya batterier.

4. NOTERINGAR

- Du kan alltid stoppa, manuellt eller automatisk bevattning genom att ställa det vita vredet (B) i "OFF" läge (förutom när batteristyrkan är för låg).
- Du kan alltid ändra starttid, genom att ändra läget på det svarta vredet (A).
- Du kan alltid ändra bevattningstid genom att ändra läge på det vita vredet (B).
- Du kan alltid ändra bevattningsfrekvensen genom att ändra läge på den vita knappen (C).

5. UNDERHÅLL

Din Timer är konstruerad för flera års pålitlig drift. Vissa försiktighetsåtgärder bör dock beaktas:

- När Timer inte används under en lång period (under vintern), ta ur batterierna och förvara din Timer på ett skyddat ställe.
- Rengör filtret regelbundet för att undvika igensättning.
- Vi rekommenderar att ni byter till nya batterier en gång per år.
- Använd endast rent vatten till din Timer.

6. FELSÖKNING

Symtom

Orsak

Lösning

LED blinkar 1 gång/sek	Vred A,B eller C i fel läge	Kontrollera alla vreds lägen. Byt batterier, ställ in gällande tid
LED blinkar varannan sekund.	Svaga batterier.	
Det läcker vatten vid Kranmuttern (G)	<ul style="list-style-type: none"> - Felgängad mutter. - Filtrets tätning saknas. - Muttern inte tillräckligt dragen - Trasig utgång på kranen som inte ligger an mot tätningen. 	<ul style="list-style-type: none"> -Skruva bort timern och följ instruktionerna i denna manual. - Se till att filteret är rätt placerat. - Dra muttern ordentligt. - Tvätta kranutgången, eller byt kran. - Sätt dit tätningen. - Dra åt adaptern.
Det läcker vatten vid slangadaptern.	<ul style="list-style-type: none"> - Tätning saknas - Adaptren inte tillräckligt dragen. - Slanganslutningen är inte riktigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Ominstallera slanganslutningen ordentligt på adaptern.

<p>Timern vattnar inte när vred (B) är placerat i "ON" läget.</p> <p>Timer stänger inte när vred (B) ställs i läge "OFF".</p> <p>Den automatiska bevattningen startar inte eller vid fel tidpunkt.</p>	<p>ansluten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kranen är stängd. - Batteriet är slut. - Batteriet felinstallerat i batterihållaren. <ul style="list-style-type: none"> - Batterihållaren är inte ordentligt stängd. - Batteriet är slut. - Batteriet felinstallerat i batterihållaren. - Batteriet eller dess hållare är vått eller smutsigt. <ul style="list-style-type: none"> - Läs i den högra kolumnen. - B är i "OFF" läge. - C är i läge "1st day reset" eller "chkclk". - Gällande tid är felaktigt inställd. - Gällande tid är rätt inställd, men inte exakt på timmen. - Det är inte programmerat någon bevattning denna dag eftersom bevattningsfrekvensen är satt på varannan dag eller mer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Öppna kranen, se till att det kommer vatten. - Byt batterier. - Sätt i batterierna enligt etiketten på batterihållaren. <ul style="list-style-type: none"> - Se till att batterihållaren stängs ordentligt. - Byt batterier. - Sätt i batterierna enligt etiketten på batterihållaren. <ul style="list-style-type: none"> - Först, försök göra en manuell start och prova någon av lösningarna ovan om du misslyckas. - Ställ B på någon bevattningstid. - Ställ C på lämplig frekvens. - Kontrollera gällande tid, enligt manualen och ställ in på nytt om det behövs. - Ställ in gällande tid igen, exakt när du har möjlighet till hel timma (12:00 eller 13:00). - Ändra frekvensen, eller se till att du programmerat första bevattningsdag riktigt.
--	--	--

<p>Den automatiska bevattningen stannar inte.</p>	<p>Läs i den högra kolumnen</p>	<p>Försök göra ett manuellt stopp. Om du misslyckas, följ tidigare instruktioner.</p>
---	---------------------------------	---